

Anleitung für die Bremseinstellung

Vorgehensweise bei der Einstellung von Anhängerbremsen:

Hinweis: Bei den Einstellarbeiten an der Bremse muss die Handbremse gelöst sein!

1. Radbremse einstellen:

- Radbremse an der Nachstellschraube einstellen (anziehen bis Bremsbeläge leicht schleifen und anschließend eine halbe Umdrehung lösen)



2. Übertragungseinrichtung einstellen:

- Vor der Nachstellung der Übertragungseinrichtung immer die Bremse einstellen.
- Im abgebocktem Zustand das Übertragungsgestänge spiel- und kraftfrei am Spansschloss oder am Ausgleichsbügel einstellen. Alle Ausgleichsbügel müssen rechtwinklig zum Bremsgestänge stehen.
- Alle Kontermuttern der Bremsübertragung anziehen.

